13: Lys alarm – med radio

Hvad skal du lære:

I denne opgave skal du lære at måle lys og sende en besked til en anden micro:bit.

Hvorfor:

Du skal bruge kode programmet fra opgaven kort 5.

Hvordan gør man:

Gå til kode programmet på dette link: https://makecode.microbit.org/

Du kan vælge sprog ved at klikke på tandhjulet i øverst højre hjørne



Start programmet ved at klikke på




Giv programmet et navn: "Lys alarm" og klik på opret

Hvordan virker det

Microbiten bruger sine LEDer (de små pærer) til at måle hvor meget lys der er.

Hvert 10ende sekund sender micro:bitten værdien "lights on" eller "lights off", dette modtages af en anden micro:bit, denne spiller en melodi og viser et icon når lyset bliver tændt. Og voila har du en lys alarm!

Tilføj følgende til dit projekt fra opgave 5:



Derefter oprettes et nyt projejekt, dette benævnes "Lys alarm modtager":

Tilføj følgende kode, der vælger radio kanal:



Derefter tilføjes logikken der enten sletter skærmen ved slukket lys eller spiller en melodi og viser et ikon ved tændt lys.

```
når radio modtog receivedString

hvis receivedString = ▼ "lights off" så

ryd skærmen

ellers hvis receivedString = ▼ "lights on" så •

vis ikon  ▼

start melodi skurk ▼ gentager én gang ▼

•
```

Find en anden pirat og test jeres kode, den ene skal lægge modtager projektet på sin mico:bit den adnen pirat skal lægge sender projektet på sin micro:bit.

Ekstra:

Prøv at ændre koden så alarmen tændes når lyset slukkes i stedet for når det tændes.